



SELKAS ASANSOR POLİÜRETAN KULLANMA KLAVUZU

- 1. SELKAS tamponları kullanım amacı; Normal şartlarda çalışan bir asansörün belirlenen noktayı aşması durumunda frenleyip minimuma indirip durdurmak içindir.**
- 2. Tampon Seçimi; Kullanılacak Asansör Kabinin toplam ağırlığının değeri ile (P+Q) ve asansördeki karşı ağırlığın en büyük ağırlığına göre yapılmalıdır.**
- 3. Nakliye; Nakliye sırasında kutuların ve ürünün herhangi bir zarar görmediğinden emin olunuz Aksi taktirde SELKAS Asansör ile irtibata geçiniz.**
- 4. Montaj; 1-Yapı Denetim yönetmenliklerine göre uygun yapılmalıdır.**
 - 2-Birkaç adetten fazla tampon kullanılıyorsa aynı tamponlar kullanılması dikkat edilmelidir.**
 - 3-Tamponu montaj yapılacak zeminin düz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.**
 - 4-Tamponun kabin ve karşı ağırlığın üzerindeki çarpma plakasına karşılıklı gelmelidir.**
 - 5-Tampon eğik ve yatay olarak montajı yapılmaması gerekir terazisinde olmalıdır.**
- 5.Bakım;**
 - 1-Tampon tam şekilde monte edilmelidir.**
 - 2-Düzenli şekilde kontrol edilmelidir.**
 - 3-Kati ve sıvı yağdan etkilenmez.**
- 6.Garanti şartları**
 - 1-Tampon amacının dışına çıkılması**
 - 2-Uygun Şekilde montaj yapılmaması**
 - 3-Tamponun üzerinde değişiklikler**
- 4-Selkas asansör bilgisi dışında ekler değişiklikler ve ek parçalar.**